



ISTRUZIONI DI POSA Linara

PREPARAZIONE PARETE



AVVERTENZE

- Verificare gli allineamenti della grafica tra le fasce prima di posarle. Non si accettano contestazioni a fasce applicate. Una minima tolleranza non è da considerare un difetto.
- Non tirare eccessivamente la fascia durante la posa per non dilatare la grafica perdendo così gli allineamenti.
- Il riferimento colore nei cataloghi è da intendersi indicativo. Leggere tolleranze non vanno considerate difetto.

1 Preparazione della parete

Eliminare sporcizia e residui vari dalla parete utilizzando una spazzola a setole dure. La superficie deve essere asciutta e liscia.

2 Applicazione della colla sulla parete (GLUTOLIN 77)

Utilizzando un rullo, applicate una mano di colla uniformemente su tutta la parete e lasciare asciugare per 15/30 minuti.

POSA del SUPPORTO

3 Suddivisione fasce

In dotazione viene fornito un foglio con lo schema della carta da parati suddivisa in fasce numerate e relativa sequenza.

4 Posizionamento della prima fascia

Dopo aver applicato la prima fascia, seguire la numerazione delle fasce stampata sulla parte inferiore dedicata all'abbondanza.

Appena posata una fascia, con un panno soffice e bagnato di acqua tiepida rimuovere i residui di colla.

ATTENZIONE

Per i rivestimenti con sfondi molto scuri si consiglia di passare il profilo delle fasce con un pennarello indelebile opaco di un colore simile per ridurre la visione dello spessore bianco della carta.

5 Rimozione delle abbondanze

Le abbondanze sono disposte nella parte inferiore di tutte le fasce e nella parte di destra dell'ultima fascia.

Dopo aver completato la posa di tutte le fasce tagliate le eccedenze con un cutter.

Rossi&Co. srl

Logistica / amministrazione

Lab 1 viale Frassinetti, 100 - 31046 Oderzo (TV) - t. +39 0422 713570

Commerciale

Lab 2 via delle Pastorelle, 16 - 36016 Thiene (VI) - t. +39 0445 1654438

Sede Legale via Bassano del Grappa, 3 - 36030 Sarcedo (VI) - C.F. e P. Iva 03991950241



info@caoscreativo.it

www.caoscreativo.it